

[Znalostní báze](#) > [Tepelná čerpadla](#) > [049275 Wärmepumpe Mini](#) > [Spustí se mé tepelné čerpadlo automaticky po pohotovostním režimu, když je čerpadlo před bazénem napuštěno vodou/bez vody?](#)

Spustí se mé tepelné čerpadlo automaticky po pohotovostním režimu, když je čerpadlo před bazénem napuštěno vodou/bez vody?

Anika - 2023-11-23 - [Comments \(0\)](#) - [049275 Wärmepumpe Mini](#)

Takto funguje tepelné čerpadlo:

Tepelné čerpadlo se automaticky zapne, když je zásobováno vodou z předřazeného čerpadla. Pokud se vnější čerpadlo zastaví a průtok vody se zastaví, zastaví se i tepelné čerpadlo. Tepelné čerpadlo se také zastaví, když je dosaženo nastavené teploty.

Poznámka: Tepelné čerpadlo je vybaveno spínačem RCD / FI. Toto bezpečnostní zařízení musí být aktivováno po odpojení od napájení. Tepelné čerpadlo proto NELZE provozovat pomocí časového spínače.

- Označení
- [startet automatisch](#)
- [startet nich](#)
- [stopp](#)
- [stoppt automatisch](#)