

Proč Poolrunner Battery Basic nefunguje mimo vodu?

Sevda - 2023-11-22 - Comments (0) - 061205 Battery Basic

Vysvětlení, proč Poolrunner nefunguje mimo vodu:

Aby se zabránilo možnému poškození v důsledku provozu mimo vodu, je zařízení Battery Basic vybaveno vodním čidlem. Tento senzor rozpozná, zda je vysavač ve vodě, nebo ne.

Vezměte prosím na vědomí, že bazénový robot začne uklízet až přibližně 15 sekund po zapnutí ve vodě.

Označení

außerhalb

außerhalb des Wassers

funktioniert nicht

keine Funktion

Wasser

Comments (0)
