

Proč moje nová nafukovací postel ztrácí vzduch?

Anika - 2023-11-23 - Comments (0) - 164136NP Pillow rest Raised (203x152x42)

Ztrácí vaše nafukovací postel vzduch? To může být příčinou:

Pokud vám po prvním nafouknutí nafukovací postele "**dochází vzduch**", může to mít následující příčiny:

Při skladování nebo skládání nafukovacího lůžka se tvoří vrásky. Velmi často se také stává, že je nafukovací postel uložena v chladnějších místnostech (např. ve sklepním prostoru apod.).

Při prvním nafouknutí postele potřebuje materiál určitý čas, aby se roztáhl a přizpůsobil okolní teplotě. Proto je nutné nafukovací postel během prvního použití několikrát znovu nafouknout, dokud není dosaženo maximální velikosti. Ujistěte se, že je vzduchový ventil uzavřen.

Označení
verliert Luft