

Znalostní báze > Bazénové robotické vysavače > 128620NP Unterwasser Handstaubsauger  
> Co mám dělat, když se můj podvodní ruční vysavač přestane nabíjet?

---

Co mám dělat, když se můj podvodní ruční vysavač přestane nabíjet?

Anika - 2023-11-22 - Comments (0) - 128620NP Unterwasser Handstaubsauger

**Váš vertikální vysavač se již nenabíjí? To může být příčinou:**

Pokud se váš podvodní ruční vysavač přestal nabíjet, je vadný buď nabíjecí kabel, nebo baterie.

**Poznámka:** Nabíjecí baterie jsou spotřební materiál, a proto mají omezenou životnost.

Označení

lädt nicht mehr auf