

Warum verliert mein neues Luftbett an Luft?

Anika - 2023-11-23 - Kommentare (0) - 164136NP Pillow rest Raised (203x152x42)

Ihr Luftbett verliert Luft? Das kann die Ursache sein:

Wenn Ihrem Luftbett nach dem erstmaligen Aufpumpen „**die Luft ausgeht**“, dann kann dies folgende Ursache haben:

Bei der Lagerung bzw. durch das Zusammenlegen des Luftbettes entstehen Falten. Sehr oft wird das Luftbett auch in kälteren Räumen gelagert (z.B. Kellerabteil, etc.)

Wenn das Bett nun das **erste Mal** aufgeblasen wird, benötigt das Material einen gewissen Zeitraum, um sich zu dehnen, beziehungsweise der Umgebungstemperatur anzupassen. Daher muss das Luftbett bei Erstverwendung mehrmals nachgepumpt werden, bis die maximale Größe erreicht ist. Vergewissern Sie sich, dass das Luftventil geschlossen ist.

Tags

verliert Luft