

Was kann ich tun wenn mein Unterwasserhandstaubsauger nicht mehr lädt?

Anika - 2023-11-22 - [Comments \(0\)](#) - [128620NP Unterwasser Handstaubsauger](#)

Ihr Handstaubsauger lädt nicht mehr? Das könnte der Grund dafür sein:

Wenn Ihr Unterwasserhandstaubsauger nicht mehr lädt, ist entweder das Ladekabel oder der Akku defekt.

Hinweis: Akku's sind Verschleißartikel und haben somit eine begrenzte Lebensdauer.

- Tags
- [lädt nicht mehr auf](#)