

Base de connaissances > Wärmepumpen > 049273 Wärmepumpe Mini > Warum leuchtet bei meiner Mini Wärmepumpe die LED grün?

## Warum leuchtet bei meiner Mini Wärmepumpe die LED grün?

Sevda - 2024-05-31 - Commentaire (1) - 049273 Wärmepumpe Mini

## Erklärung:

Die LED leuchtet grün während des automatischen Abtauen. - Die Wärmepumpe entzieht der Luft Wärme, daher bildet sich am Wärmetauscher Kondenswasser.

Bei niedrigen Umgebungstemperaturen sinkt die Oberflächentemperatur des Wärmetauscher auf unter 0° C und das Kondenswasser gefriert auf dem Wärmetauscher.

Um wieder volle Wirksamkeit zu erreichen wird die automatische Abtaufunktion aktiviert - die grüne LED zeigt dies an.

- Tags
- <u>LED</u>
- LED grün
- <u>leuchtet grün</u>