

[Baza znanja](#) > [Toplotne črpalke](#) > [049275 Wärmepumpe Mini](#) > [Startet/stoppt meine Wärmepumpe nach dem Standbymodus automatisch, wenn die vorgeschaltete Poolpumpe mit Wasser/keinem Wasser versorgt wird?](#)

Startet/stoppt meine Wärmepumpe nach dem Standbymodus automatisch, wenn die vorgeschaltete Poolpumpe mit Wasser/keinem Wasser versorgt wird?

Anika - 2023-11-23 - [Komentarjev \(0\)](#) - [049275 Wärmepumpe Mini](#)

So funktioniert die Wärmepumpe:

Die Wärmepumpe schaltet sich automatisch ein, wenn sie von der vorgeschalteten Pumpe mit Wasser versorgt wird. Stoppt die externe Pumpe und der Wasserfluss kommt zum Erliegen, stoppt auch die Wärmepumpe. Ebenso stoppt die Wärmepumpe, wenn die eingestellte Solltemperatur erreicht ist.

Hinweis: Die Wärmepumpe ist mit einem RCD Schalter / FI Schalter ausgerüstet. Diese Sicherheitseinrichtung muss nach einer Trennung vom Stromnetz aktiviert werden. Daher kann die Wärmepumpe NICHT mit einer Zeitschaltuhr betrieben werden.

- Oznake
- [startet automatisch](#)
- [startet nich](#)
- [stopp](#)
- [stoppt automatisch](#)