

Kde má být rouno umístěno?

Anika - 2023-11-23 - Comments (0) - 011002 New Splasher Secure (350x90)

Jak správně umístit rouno:

Podložka z rouna musí být umístěna přes polystyrenové klíny, aby poskytovala dodatečnou ochranu fólie. Polystyren také odstraňuje změkčovadla z fólie. Položte rouno na klíny a poté přehněte okraj rouna přes klíny, aby se rouno upevnilo na místě. Doporučujeme přilepit rouno k ocelové stěně textilní páskou, aby se zabránilo sklouznutí podlahového rouna.

Poznámka: Místo klínů lze použít také písek. Navlhčete písek a umístěte jej na stejné místo jako klíny. Navlhčete písek, aby se lépe tvaroval a získal větší stabilitu.

Tipy: Doporučujeme však místo písku použít klíny, protože se s nimi lépe manipuluje.



Označení
Fliesboden
Fliesmatte
Platzierung