

Was kann ich tun, wenn die Verrohrung zwischen meiner Pumpe und dem Kessel nicht passt?

Anika - 2023-11-22 - Commentaire (1) - 041024 SM 16

Die Verrohrung passt nicht, wie kann das sein?

Wenn sich die Rohre Ihrer Filterpumpe nicht mit dem Wege-Ventil verbinden lassen, drehen Sie die Pumpe um 180° und positionieren diese so, dass die Verrohrung auf die Öffnung der Pumpe passt. Ignorieren Sie dabei die Löcher in der Bodenplatte. Wurde die Pumpe gedreht, ist nun auch der Vorfilter besser zugänglich und nicht mehr unter dem Rohr.

Tipps: Bitte beachten Sie, dass die Anschlüsse nur handfest angezogen werden müssen und **NICHT** mithilfe einer Rohrzange oder ähnlichem Werkzeug. Dadurch können nämlich die O-Ringe beschädigt werden, was wiederum zur Undichtigkeit führt. Weiteres kann es bei der Erstinbetriebnahme bzw. in den ersten Tagen durchaus dazu kommen, dass es bei den Anschlüssen etwas tropft. Dies hört aber auf, sobald die Pumpe regelmäßig in Betrieb ist.

Hinweis: Um die Pumpe an der Bodenplatte zu befestigen, müssten Sie neue Löcher bohren.

Tags

Rohre zu kurz

Verrohrung