

## Kam lze umístit solární rohož?

Anika - 2023-11-23 - Comments (0) - 128685 Solarmatte INTEX

### Ideální místo pro solární rohož:

Solární rohož je určena pouze k umístění na zem. Solární rohož nikdy neumísťujte nad hladinu vody v bazénu.

vašeho bazénu. Při umísťování rohože dbejte na dodržení určité bezpečnostní vzdálenosti od vašeho bazénu.

Vaše solární rohož potřebuje místo s co největším množstvím slunečního světla. Musí být umístěna tak, aby na podložku dopadalo maximum slunečního světla.

**Poznámka:** Pokud je rohož instalována nad hladinou vody, čerpadlo nebude dostatečně výkonné, aby mohlo cirkulovat nebo filtrovat vodu. **UPOZORNĚNÍ:** Pokud chcete použít výkonnější čerpadlo, mějte na paměti, že čerpadlo a systém jsou vzájemně sladěny a výkonnější čerpadlo může poškodit kotel/hlavu ventilu systému, protože tlak vody bude příliš vysoký.

Označení  
Montage  
Solarmatte