

Was bedeutet die Meldung EE b?

Sevda - 2024-07-03 - Kommentare (0) - 049207 Wärmepumpe Waterpower 8500

EEb - der Wasserdurchfluss fehlt!

Die Meldung EE b erscheint am Display, wenn die Filteranlage nicht eingeschaltet ist. Dies bedeutet lediglich, dass kein Wasserdurchfluss gegeben ist. Bitte schalten Sie die Filteranlage ein und warten Sie bis EE b verschwindet und die Wärmepumpe startet. Achten Sie darauf, dass die Stellung des 3-Wege-Ventils korrekt eingestellt ist.

Sollte die Meldung EE b weiterhin bestehen, könnte ein Defekt am Durchflusssensor oder der Hauptplatine vorliegen.

Tags

5000

EE b

eeb

fehler eeb

fehlermeldung eeb

Wärmepumpe 5000

Was bedeutet die meldung eeb