

Was kann ich tun, wenn der Fehlercode E94 am Display erscheint?

Sevda - 2023-03-29 - Comments (0) - 128482 Simple Spa

Es erscheint Code 94? Versuchen Sie bitte Folgendes:

- Schalten Sie ab und ziehen Sie den Netzstecker der Steuereinheit.
- Fügen Sie etwas warmes Wasser hinzu, um die Wassertemperatur des Whirlpools auf über 5°C (41°F) zu erhöhen.
- Drücken Sie dann die Taste, um das Wasser auf die gewünschte Temperatur aufzuwärmen.

Die Ursache für diesen Fehlercode kann die zu geringe Wassertemperatur des Whirlpools sein.

Liegt die Umgebungstemperatur unter 5°C, empfehlen wir, den Whirlpool nicht zu benutzen.