

## Warum lässt sich der Poolrunner Battery Basic nicht mehr einschalten?

Sevda - 2024-01-26 - Commentaire (1) - 061205 Battery Basic

### **Wenn sich das Gerät nicht einschalten lässt, kann es folgende Ursachen haben:**

- Bitte überprüfen Sie, ob der Akku des Saugers vollständig aufgeladen ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Schalter ON/OFF nicht außerhalb des Wassers gedrückt wurde.

*Sollten die oben genannten Schritte nicht zum gewünschten Erfolg führen, dann könnte auch ein Defekt an der Motoreinheit oder dem Ladegerät vorliegen.*

Hier geht's zum benötigten Ersatzteil:

<https://www.steinbach-group.com/de/061285-motoreinheit-fuer-061205-73123de/>

*Eine ausführliche Beschreibung für den Austausch der Motoreinheit finden Sie im Anhang.*

*Ein Tutorial für den Austausch der Motoreinheit finden Sie unter folgendem Link:*

<https://youtu.be/JVnriOOYjbE>

Tags

Akku leer

einschalten funktioniert nicht

Gerät piepst

Ladegerät

lässt sich nicht mehr einschalten

Motoreinheit

piepsen

piepst

reagiert nicht

schaltet sich nicht ein

**Pièces jointes**

- [Informationsblatt-Battery-Basic-Motoreinheit-tauschen.pdf \(418.07 KB\)](#)

Commentaire (1)

---