

## Warum lässt sich meine Wärmepumpe nicht einschalten?

Sevda - 2023-11-23 - Commentaire (1) - 049207 Wärmepumpe Waterpower 8500

### Meine Wärmepumpe zeigt keine Funktion, was kann ich tun?

- Bitte prüfen Sie, ob der Netzstecker korrekt mit der Steckdose verbunden ist.
- Trennen Sie den Netzstecker von der Steckdose und verbinden diesen erneut.
- Drücken Sie die Taste Reset am RCD-Schutzschalter.

Wenn die Wärmepumpe sich noch in der Garantiezeit befindet, dann wenden Sie sich bitte an [hilfe.steinbach.at](mailto:hilfe.steinbach.at). Die Entscheidung, ob Sie das Gerät zur Reparatur einsenden oder den RCD-Schutzschalter kostenfrei erhalten möchten, liegt bei Ihnen.

*Der RCD-Schutzschalter muss von einem qualifizierten Elektriker ausgetauscht werden.*

Tags

8500

einschalten

lässt sich nicht mehr einschalten

nicht mehr einschalten

Wärmepumpe

wärmepumpe 8500

Commentaire (1)

---