

Wie kann ich das Loch in meinem Luftbett reparieren?

Anika - 2023-11-23 - Commentaire (1) - 164114 Dura Beam Prestige Mid-Rise Queen (152x203x30)

So geht's!

- Pumpen Sie Ihr Luftbett vollständig auf und verschließen Sie anschließend den Stöpsel und die Verschlusskappe.
- Seifen Sie das Luftbett ein. Sprühen Sie dafür, mit einer Sprühflasche, Seifenwasser auf das Bett, sollten sich Luftblasen bilden, befindet sich hier die undichte Stelle.
- Markieren Sie die Stelle und lassen Sie anschließend die Luft wieder aus dem Bett aus. Suchen Sie sich einen geeigneten Platz, um das leere Luftbett faltenfrei aufzulegen.
- Reinigen und trocknen Sie nun die schadhafte Stelle, diese muss fett- und schmutzfrei sein, damit dann der Kleber gut haften kann.
- Passen Sie die Größe des Flickens vom Reparaturkit an den zu reparierenden Bereich an und drücken Sie den Flicker anschließend fest auf das Loch
- Beschweren Sie den geklebten Flicker mit z.B. einem Buch und lassen Sie das Luftbett mindestens 12 Stunden lang liegen.
- Blasen Sie das Luftbett wieder auf und überprüfen Sie die Dichtheit erneut. Sie können nun wieder etwas Seifenwasser auf den reparierten Bereich sprühen und kontrollieren, ob sich Luftblasen bilden.

Tags
loch
verliert Luft