

Warum erreicht mein Poolrunner S63 nicht alle Stellen im Pool?

Sevda - 2023-11-22 - [Kommentarjev \(0\)](#) - [061007 S63](#)

Damit der Poolrunner S63 alle Stellen im Pool erreichen kann, sollten folgende Schritte beachtet werden:

- Positionieren Sie das Netzteil so, dass der Reiniger alle Stellen gut erreichen kann.
- Schalten Sie die Filterpumpe während der Reinigung mit dem Poolsauger ab.
- Geben Sie die maximal mögliche Länge des Schwimmkabels in den Pool, berücksichtigen Sie aber einen dementsprechenden Mindestabstand der Bedieneinheit zum Pool.
- Ändern Sie die Einstellung der Düsen.


Die folgenden Einstellungen sind Empfehlungen. Passen Sie diese Grundeinstellungen an die tatsächliche Beschaffenheit Ihres Beckens an.

- **S** für kleine Becken: Das Gerät reinigt das Becken 1 Stunde lang.
- **M** für mittlere Becken: Das Gerät reinigt das Becken 1,5 Stunden lang.
- **L** für große Becken: Das Gerät reinigt das Becken 2 Stunden lang.

0°/30°: passend für die meisten Becken

0°/40°: zum Abdecken einer großen Reinigungsfläche

20°/20°: für runde Becken



- [Oznake](#)
- [Düsen](#)
- [Einstellung](#)
- [Stellen im Pool](#)