

Warum funktioniert der Poolrunner Battery Pro außerhalb des Wassers nicht?

Sevda - 2024-01-26 - [Kommentarjev \(0\)](#) - [061206 Battery Pro](#)

Erklärung, weshalb der Poolrunner außerhalb des Wassers nicht funktioniert:

Aus Sicherheitsgründen wurde der Battery Pro mit einem Wassersensor ausgestattet. Dieser Sensor erkennt, ob sich der Sauger im Wasser befindet oder nicht.

Bitte beachten Sie, dass der Poolroboter erst 15 Sekunden nach dem Einschalten im Wasser mit der Reinigung beginnt.

- Oznake
- [außerhalb](#)
- [außerhalb des Wassers](#)
- [funktioniert nicht](#)
- [keine Funktion](#)
- [Wasser](#)