

[Baza znanja](#) > [Whirlpooli](#) > [128450 PureSpa Greystone Deluxe 211 x 211 cm](#) > [Was kann ich tun, wenn der Fehlercode E91 am Display erscheint?](#)

Was kann ich tun, wenn der Fehlercode E91 am Display erscheint?

Sevda - 2025-06-16 - [Komentarjev \(0\)](#) - [128450 PureSpa Greystone Deluxe 211 x 211 cm](#)

Es erscheint der Code E91? Folgendes kann die Ursache sein:

- Schmutz oder Kesselstein auf den Titanplatten.
- Niedriges Salzniveau/Kein Salz.
- Elektrolytische Speicherzellen-Kabel ist lose oder nicht angeschlossen.
- Möglicher elektrolytischer Speicherzellen-Defekt.

Versuchen Sie bitte kommende Schritte:

- Entfernen Sie die elektrolytische Speicherzelle zur Reinigung lt. Anleitung.
- Verwenden Sie Salzgehalt-Teststreifen, um den Wert des Wasser zu überprüfen.
- Bei Bedarf fügen Sie Salz hinzu. Siehe „Salzgehalt-Information“.
- Stellen Sie sicher, dass das Kabel fest an der Zelle angesteckt ist.
- Wenn nötig, ersetzen Sie die Speicherzelle lt. Anleitung.

- Oznake
- [128450](#)
- [display](#)
- [e91](#)
- [fehler e91](#)
- [Fehlercode e91](#)
- [pure spa](#)
- [was kann ich tun](#)
- [wenn der Fehlercode E91 am Display erscheint?](#)